




BIXBIT

t e c t o n i c
design: **Kuba Blimel**

+ Tectonic może służyć różnym celom. Po prostu zdecyduj, gdzie chcesz go wstawić. Posiada sporo miejsca do przechowywania książek, butów, zastawy stołowej i zasadniczo wszystkich rzeczy, które chcesz w nim trzymać.

+ Poza trzema kubecznymi szafkami otwieranymi bezuchwytnie, Tectonic kryje pewne sekrety: biała nisza jest doskonałym miejscem dla Twoich kluczy i wszystkich tych rzeczy, które zawsze mają tendencję do gubienia się.

+ Górne pokrywy kryją płytkie wnęki, gdzie możesz trzymać podręczne urządzenia przenośne, rękawiczki albo kolekcję zegarków. Zawiasy są dyskretne i delikatne, więc pamiętaj, by zawsze otwierać pokrywy z wycuciem i unikaj trzaskania nimi.



www.bixbit.com

Użytkowanie i konserwacja mebli

- + Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.
- + Pamiętaj o wypoziomowaniu mebli. To zapewni ich odpowiednią stabilność.
- + Chroń swoje meble przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Używaj ich tylko w wnętrzach, w temperaturze od 15-30°C i wilgotności od 40 - 70%.
- + Nie ustawiaj mebli bezpośrednio przy źródłach ciepła.
- + Nie wystawiaj mebli na bezpośrednie działanie słońca - ich kolor może ulec zmianie.
- + Dbaj o swoje meble. Konserwuj je tylko środkami do tego przeznaczonymi. Unikaj zwłaszcza środków silnie chemicznych, ścierających, zawierających chlor itp. Mebel odkurzaj czystą i suchą szmatką. Przy większych zabrudzeniach używaj miękkiej, zwilżonej szmatki z dodatkiem łagodnego środka przeznaczonego do czyszczenia mebli. Po zakończonym czyszczeniu niezwłocznie przetrzyj mebel suchą szmatką.
- + Brak konserwacji może doprowadzić do trwałych zabrudzeń. W szczególności dotyczy to jasnych mebli.
- + Unikaj nadmiernego przeciążania mebla.

